



Regulátory Jes 40, Jes 60, Jes 80, Jes 100 a Jes 150 byly vyvinuty pro použití v leteckých a lodních modelech. Jsou určeny pro sportovní resp. vrcholové použití.

Celý vývoj se nesl ve snaze zabezpečit výrobku co nejlepší užité vlastnosti. Užitím nových elektronických prvků bylo dosaženo malé hmotnosti a rozměrů.

Základní parametry:

Typ	Hmotnost bez vodičů s vodiči	Proud trvale	Brzda	Průřez vodičů (mm ²)
Jes 40	19 g 40 g	40 A	ano	2,5
Jes 60	21 g 42 g	60 A	ano	2,5
Jes 60 navy *	23 g 50 g	60 A	ne	2,5
Jes 80	23 g 49 g	80 A	ano	4,0
Jes 100	24 g 52 g	100 A	ano	4,0
Jes 150	25 g 53 g	150 A	ano	4,0

* vodní chlazení

Regulátory jsou vybaveny optickou signalizací pomocí dvojbarevné LED diody:

u typů s brzdou: červená – brzda zelená – plný výkon

u typů bez brzdy: červená – vypnuto zelená – plný výkon

Doporučené nastavení:

Připojíme regulátor k přijímači. K regulátoru připojíme pohonné články v počtu 7-30. Elektromotor není nutno připojit (**pozor na zkrat!!!**). Po zapnutí vysílače a přijímače pomalým a jemným otáčením trimru nastavíme požadovanou polohu rozsvícení červené LED diody.

polohy 1 a 4 krajní polohy kniplu

poloha 2 moment rozsvícení červené

poloha 3 moment rozsvícení zelené

Pozn. Mezi polohami 2 a 3 tj. v regulační oblasti LED dioda nesvítí.

Regulátory Jes 40, 60, 80, 100 a 150 jsou vybaveny vypínatelnou brzdou. Brzda se vypne nasunutím zkratovací propojky na kolíky umístěné mezi vývody ACCU + a ACCU -. Tyto typy jsou rovněž vybaveny proudovou a tepelnou ochranou.

Několik vět k provozu

Před zapojením pohonných zdrojů se přesvědčete, že přijímač je vypnutý. Od okamžiku připojení zdrojů pracujte s modelem tak, jako kdyby se vrtule již točila. Zapněte vždy

napřed vysílač a potom přijímač. Před zapnutím vysílače si vždy zkontrolujte je-li ovládací prvek (knipl) v poloze vypnuto. Po přistání napřed vypněte přijímač a potom vysílač. Každé cuknutí serva znamená i možné cuknutí pohonného motoru, což může být nebezpečné. Uvědomte si, že energie v pohonných akumulátorech je několikanásobně větší, než energie kulky vystřelené z pistole! Respektováním těchto bezpečnostních zásad chráníte nejen svoji bezpečnost, ale i bezpečnost svého okolí.

Na regulátory je poskytována záruka 6 měsíců ode dne prodeje. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a přepólování „akku“ vývodů.

Hodně příjemných chvil s regulátory Vám přeje JETI model s.r.o., Kadláčkova 894,
742 21 Kopřivnice, tel./fax 556 802 092